

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://cormak.nt-rt.ru> || ckd@nt-rt.ru

Аксессуары для фрезерных станков

Расточные головки - расточные оправки



Таблицы индексации



Разделители



Наборы инструментов



Аксессуары



Делительно-поворотный стол 76,2 мм

Поворотный стол для фрезерования криволинейных поверхностей:

Для фрезерования плоских поверхностей под выбранным углом к основанию

С угловой индексацией для фрезерования или сверления

Для горизонтального монтажа с задней бабкой

Угловая индексация позволяет обрабатывать сложные формы
Заготовка крепится в специальном патроне, расположенном на поворотном столе или без патрона, непосредственно на поворотном столе.

вращение на 360°

Расстояние между Т-образными пазами: 90°

Индексация червячной передачи: 1


Передаточное число червячной передачи: 1:36

Ширина Т-образных пазов: 8 мм

Грузоподъемность горизонтального стола: 100 кг

Грузоподъемность вертикального стола: 50 кг





База для фрезерно-сверлильного станка НК-25



База для фрезерно-сверлильного станка ZX 7045 B1



Поворотный стол для фрезерования криволинейных поверхностей:

Для фрезерования плоских поверхностей под выбранным углом к основанию

С угловой индексацией для фрезерования или сверления

Для горизонтального монтажа с задней бабкой

Угловая индексация позволяет обрабатывать сложные формы

Заготовка крепится в специальном патроне, расположенном на поворотном столе или без патрона, непосредственно на поворотном столе.

вращение на 360°

Расстояние между Т-образными пазами: 90°

Индексация червячной передачи: 1

Передаточное отношение червячной передачи: 1:72

Ширина Т-образных пазов: 12 мм

Грузоподъемность горизонтального стола: 150 кг

Грузоподъемность вертикального стола: 75 кг

Делительно-поворотный стол 110 мм



Поворотный делительный стол с наклоном 100 мм



Вертикально-горизонтальный разделительный стол 150 мм



Вертикально-горизонтальный разделительный стол 250 мм



Стол вертикально- горизонтальный поворотный делительный 300 мм



Поворотный делительный стол 200 мм



Поворотный делительный стол 250 мм



Делительно-поворотный стол 320 мм



Поворотно-откидной стол 150 мм



Поворотный делительный стол с наклоном 250 мм



Делительно-поворотный стол 250 мм + 3-х кулачковый самоцентрирующий патрон 250 мм



Вертикально-горизонтальный делительный поворотный стол 160 мм



Вертикально-горизонтальный делительный поворотный стол 160 мм



полууниверсальная делительная головка 100 мм



Полууниверсальный делитель 100 мм



Полууниверсальная делительная головка 125 мм



Универсальная делительная головка 125 мм



Индекс делителя



База для фрезерно- сверлильного станка ZX 7045



Универсальная система охлаждения



Стартовый набор инструментов МКЗ



Autofeed, автоматическая подача оси X для фрезерно- сверлильного станка CORMAK НК-25



Набор кобальтовых сверл HSS-CO5 / 1-13



Цанговый держатель МК4 + 8 цанг 4-16 мм

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93