Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://cormak.nt-rt.ru || ckd@nt-rt.ru

Пескоструйные кабины

Пескоразбрасыватель для кабины 220 л

Описание машины

Машина оснащена проверенной системой управления, солидной и вместительной камерой с боковыми дверцами, солидным пескоструйным пистолетом, четырьмя керамическими насадками, качественными рабочими перчатками, подсветкой рабочей зоны, большим окном-видоискателем (без слепой зоны). Рекомендуемое устройство отличается помимо компактной конструкции большим и просторным рабочим пространством, простотой использования, надежностью и безопасностью работы. Беспыльная работа устройства обеспечивается применением уплотнителей по периметру, что позволяет выполнять работы экологически безопасным способом. Подрывной шланг помещался на дно сборной емкости. Сливное отверстие позволяет быстро менять материал для пескоструйной обработки.

Преимущества модели пескоструйного аппарата

- Полный для использования
- Удобный пескоструйный пистолет с 4 сменными керамическими насадками.
- Большая верхняя дверца с резиновым уплотнителем по периметру для безопасной работы без пыли.
- Качественные резиновые перчатки интегрированы с устройством.
- Вентиляционное соединение
- Эффективное освещение рабочего места
- 4 шт. съемной защитной пленки на окно, видоискатель
- Шлифовальный шланг, расположенный в нижней части сборной емкости
- Адаптирован для работы с различными абразивами
- Сливное отверстие позволяет быстро менять материал для пескоструйной обработки.
- Простота использования, надежность и безопасность труда

Технические данные	
Измерение рабочей области	**840x550x370-550 мм**
Расход воздуха	**400-700 л/мин**
Требуемое давление воздуха	**2,75–5,5 БАР**
Отверстие для руки	**180**
Воздушное соединение	**1/4 дюйма**
Масса	**49 кг**

Пескоразбрасыватель для кабины 350 л

Технические данные

Емкость 330 л (0,33 м3)
Использование воздуха 2,76–5,52 БАР (40–80 фунтов/кв. дюйм)
Расход воздуха 25.49 m3/h (15 CFM)
Воздушное соединение 1/4 "(дюйм) быстроразъемный
Видоискатель 580x270 мм
Вытяжной патрубок fi64 мм и 90 мм
Внутренние размеры (ШхГхВ самая нижняя/высшая точка) 890x655x360/610 мм
Размеры 960x720x1500 мм

Пескоразбрасыватель для кабины 350 л

Технические данные
Емкость 330 л (0,33 м3)
Использование воздуха 2,76–5,52 БАР (40–80 фунтов/кв. дюйм)
Расход воздуха 25.49 m3/h (15 CFM)
Воздушное соединение 1/4 "(дюйм) быстроразъемный
Видоискатель 580x270 мм
Двери 2
Внутренние размеры (ШхГхВ самая нижняя/высшая точка) 890x655x360/610 мм
Вытяжной патрубок fi64 мм и 90 мм
Размеры 960x720x1500 мм

Пескоразбрасыватель кабины 420 л

ПОТРЕБНОСТЬ ВОЗДУХА 400-700 л/мин
СРЕДНЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ВОЗДУХЕ 270 л/мин, 6 бар
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,75–5,5 БАР
ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ8 БАР
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХА быстросъемный 1/4 "
ОБЛАСТЬ ВИДОИСКАТЕЛЯ 570 x 265 мм
ВАКУУМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ) фи 64 мм и 90 мм
РАЗМЕРЫ 1225 x 900 x 1740 мм
РАЗМЕРЫ ВНУТРИ КАБИНЫ 1160 x 580 x 580 мм
РАЗМЕРЫ ЗАРЯДКИ 1020 x 560 мм
МАССА 125 кг

Пескоразбрасыватель для кабины 1000 л

Технические характеристики
Давление работы 4-8 бар
Емкость 1000 л
Абразивный материал (абразив) корунд, шлифовка стекла и песок
Рабочая среда 850 л
Источник питания 230В, 50Гц
Вес нетто / брутто 149/200 кг
Внутренние размеры (ШхГхВ самая нижняя/высшая точка) 1120x900x420/820 мм
Размеры 1270x1000x1800 мм

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://cormak.nt-rt.ru || ckd@nt-rt.ru